



▲/▼ Изменение заданного значения температуры помещения
 ◀/▶ Изменение режима работы

OK Подтверждение выбора или настройки
 ↶ Переход назад на один шаг меню


? Вызов дополнительной информации
 ≡ Вызов расширенного меню
 ⏏ Курсорные клавиши
 ⇄ Перемещение по меню или настройка значений



Указание!

Изображена максимальная индикация.
 В зависимости от исполнения установки
 некоторые пункты не отображаются.

▷ К подмену



5834526 RU 11/2013

Материал: картон, 250 г, цвет белый - с одной стороны
 Размеры: 200 x 130,5 мм