


# QR-коды

---

## Информационные таблички: серийный номер котла, контроллера, QR-коды



### Информация о котле: QR-Code #2 на контроллере

1x постоянный на заводской табличке, 2x съемных

Использование: Общий Код Продукта, Информация



### ViCare/ViStart WiFi-настройки: QR-Code #1 за панелью управления HMI

1x постоянный на заводской табличке, 3x съемных

Использование: удаленное управление через ViCare, ввод в эксплуатацию с помощью ViStart

# QR-код с информацией продукта



## Где?

QR-код напечатан на заводской табличке и помечен значком "i".

Вторая, идентичная наклейка может быть занесена клиентом в Документацию объекта.

## Содержимое:

- Серийный номер продукта
- URL-АДРЕС

## Как?:

- после сканирования QR-кода Вы попадете на целевую страницу для конкретной страны
- Информация в коде связана с серийным номером в SAP
- Информацию (страна продаж, серийный номер, тип продукта) можно найти на целевой странице
- Целевая страница служит "входом" для индивидуального контента :
  - Документация
  - Регистрация
  - Академия
  - Информация
  - Новости

# QR-код для подключения



## Где?

QR-код всегда находится на задней панели HMI и обозначен значком WIFI.

Три дополнительные наклейки могут быть занесена клиентом в Документацию объекта.

- Серийный номер (Wi-Fi Gateway)
- ID для Everest (Backend password)
- MAC-Adresse(Wifi-Gateway)
- SKI: EEBus-Identificator
- EUI-64: Zigbee MAC address
- WPA2-Key
- IC: Zigbee Installation Code

## Как?

Следуйте объяснениям в соответствующем приложении.

